

Scheda di circuito microfusibili adattabile Fendt

Descrizione

Scheda di circuito microfusibili adattabile Fendt

Adattabile Fendt:

- Farmer 409 Vario, Farmer 410 Vario, Farmer 411 Vario, Farmer 412 Vario, 712 Vario, 714 Vario, 716 Vario, 718
- Vario, FAVORIT 711 VARIO, 716 Vario T2, Favorit 916 Vario, Favorit 920 Vario, Favorit 924 Vario, Favorit 926
- Vario, 930 Vario TMS, 818 Vario, 820 Vario