

Chiave accensione Cobo per trattore

Descrizione

Chiave accensione Cobo per trattore

Applicazioni Massey Ferguson :

35, 35X, 50, 65, 135, 165, 168, 178, 185, 188, 230, 231, 240, 250, 261, 265, 265S, 275, 285, 290, 298, 340, 342, 350, 353, 355, 360, 363, 365, 372, 373, 375, 377, 382 (N, s/n B18009-later), 383, 387, 390T, 393, 397, 398, 399, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 1014, 1080, 1114, 1134, 1250, 2620, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 2805, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3095, 3115, 3125, 3630, 3645, 3650, 3655, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4270, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6235, 6245, 6255, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 82:20, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280.

Massey Ferguson Cabinati:

550, 565, 660, 750, 760, 805, 840, 845, 850, 855, 860, 865.

Massey Ferguson industriali:

20B, 20E, 20F, 30E, 30H, 40E, 50, 50B, 50D, 50E, 50H, 50HX, 60.